

Schreinereien, Küche & Möbel, Innenausstattung, Ausstellungsstände und Innendekoration



ART DER MATERIALIEN & GEGENSTÄNDE

- Maschinen und Zubehör
- Küchengeräte
- Aluminium
- Bambus
- Teppichböden
- Wandteppiche
- Keramikfliesen
- Kunststoffe, synthetische Stoffe
- Glas, Plexiglas
- Leder, Alcantara
- unbeschichtetes Naturholz,
- Lackierte Holzoberflächen
- Parkett
- Holzböden
- Laminatböden
- Kunststoffbeschichtete Spanplatten
- Sägeblätter – Entfernung von Harzrückständen
- Edelstahlarmaturen
- Stein – Marmor, Granit etc.
- Vinyl

GEBRAUCHSANWEISUNG

KUNSTSTOFFBESCHICHTETE SPANPLATTEN

Für ein optimales Ergebnis wird [Swiss EcoClean®](#) im Verhältnis 1:30 mit Wasser verdünnt auf den entsprechenden Bereich aufgetragen und mithilfe eines hochwertigen Mikrofasertuchs mit kreisenden Bewegungen entfernt.

[Swiss EcoClean®](#) hinterlässt keine Verfärbungen auf Naturholz.

ART DER VERSCHMUTZUNGEN

- Schmutz, Fett, Öl
- Fingerabdrücke
- Bleistiftspuren
- Harz
- Silikonöl auf Glas
- Feuchtes Silikon

NICHT für Kleber (hier ist ein lösungsmittelbasiertes Produkt erforderlich).

EMPFOHLENE VERDÜNNUNGS- VERHÄLTNISSE MIT WASSER

Bei den genannten Verdünnungsverhältnissen handelt es sich um ungefähre Angaben. Die eingesetzten Flüssigkeitsmengen sind vom Verschmutzungsgrad abhängig.

Kunststofftafeln dunkelfarbig, bearbeiteter Edelstahl	1:30
Sägeblätter	1:5
Bleistiftspuren	1:10

ZUBEHÖR

- Mikrofasertuch
- Per Tastendruck aktivierbares Dosiersystem